TASTER 1
T1
BIRAČ REŽIMA RADA
J1 J2
PODEŠAVANJE DUŽINE VREMENA
+
VRP
-
TASTER 2
T2
ANTENA
L1
LED
NC
COMM
NO
NC
COMM
NO
STOP
MASA
+12V

TASTER 1
T1
BIRAČ REŽIMA RADA
J1 J2
PODEŠAVANJE DUŽINE VREMENA
+
VRP
-
TASTER 2
T2
ANTENA
L1
LED
NC
COMM
NO
NC
COMM
NO
STOP
MASA
+12V

TASTER 1
T1
BIRAČ REŽIMA RADA
J1 J2
PODEŠAVANJE DUŽINE VREMENA
+
VRP
-
TASTER 2
T2
ANTENA
L1
LED
NC
COMM
NO
NC
COMM
NO
STOP
MASA
+12V

TASTER 1
T1
BIRAČ REŽIMA RADA
J1 J2
PODEŠAVANJE DUŽINE VREMENA
+
VRP
-
TASTER 2
T2
ANTENA
L1
LED
NC
COMM
NO
NC
COMM
NO
STOP
MASA
+12V